

# Vodič za upravljanje stonim računarom

Poslovni stoni računari

Redni broj dokumenta: 361202-E31

Maj 2004.

Ovaj vodič nudi definicije i uputstva za korišćenje sigurnosnih i Intelligent Manageability karakteristika koje su prethodno instalirane na izabranim modelima.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ovde navedene informacije podložne su promeni bez prethodne najave.

Microsoft i Windows su zaštitni znaci korporacije Microsoft u SAD i drugim državama.

Garancije za HP-ove proizvode i usluge se daju isključivo eksplicitnim garantnim izjavama koje se prilažu uz odgovarajuće proizvode i usluge. Nijedan deo ovog dokumenta ne treba tumačiti kao vid dodatne garancije. HP nije odgovoran za eventualne tehničke ili uredničke greške ili omaške u ovom dokumentu.

Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Nijedan deo ovog dokumenta se ne sme fotokopirati, reprodukovati niti prevesti na neki drugi jezik bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Hewlett-Packard.



**UPOZORENJE:** Tekst istaknut na ovaj način pokazuje da nepoštovanje uputstava može da prouzrokuje telesne povrede ili smrt.



**OPREZ:** Tekst istaknut na ovaj način pokazuje da nepoštovanje uputstava može da prouzrokuje oštećenja na opremi ili gubitak informacija.

#### Vodič za upravljanje stonim računarom

Poslovni stoni računari

Prvo izdanje (Maj 2004.)

Redni broj dokumenta: 361202-E31

# Sadržaj

# Vodič za upravljanje stonim računarom

| Početna konfiguracija i primena  | 2  |
|--|----|
| Daljinska instalacija sistema  | 3  |
| Ažuriranje softvera i upravljanje  | 4  |
| HP Client Manager Software   | 4  |
| Altiris Client Management Solutions  | 4  |
| System Software Manager  | 6  |
| Proactive Change Notification  | 6  |
| Subscriber's Choice  | 6  |
| Brisanje ROM-a   | 7  |
| Daljinsko brisanje ROM-a   | 7  |
| HPQFlash   | 8  |
| FailSafe ROM sa blokiranjem pokretanja                                     | 8  |
| Kopiranje konfiguracije  | 10 |
| Dvonamensko dugme za napajanje   | 19 |
| World Wide Web lokacija  |    |
| Pomoćni elementi i partneri  | 20 |
| Praćenje imovine i sigurnost   | 21 |
| Password Security (Lozinka za sigurnost)                                   | 27 |
| Postavljanje lozinke za konfigurisanje korišćenjem uslužnog                |    |
| programa Computer Setup  | 27 |
| Postavljanje lozinke za pokretanje sistema pomoću uslužnog                 |    |
| programa Computer Setup  |    |
| DriveLock (Zaključavanje uređaja)  | 33 |
| Senzor Smart Cover   | 35 |
| Brava Smart Cover  | 36 |
| Master Boot Record Security (Zaštita glavnog zapisa za pokretanje sistema) | 39 |
| Pre nego što podelite ill formatirate tekući disk za pokretanje            | 41 |
| Priprema kabla za zaključavanje  |    |
| Tehnologija identifikacije otisaka prstiju                                 | 42 |

| Obaveštenje o greškama i vraćanje                   | 43 |
|---|----|
| Drive Protection System (Sistem za zaštitu uređaja) | 43 |
| Napajanje otporno na pražnjenja                     | 43 |
| Senzor za temperaturu                               | 43 |

# Indeks

# Vodič za upravljanje stonim računarom

HP karakteristika Intelligent Manageability pruža standardizovana rešenja za upravljanje i kontrolisanje stonih računara, radnih stanica i prenosivih računara u mrežnom okruženju. HP je 1995. godine prokrčio put upravljanju stonim računarima uvođenjem prvih stonih računara za potpuno upravljanje. HP je patentirao tehnologiju za upravljanje. Od tada, HP je bio predvodnik u sveobuhvatnim naporima informatičke industrije za razvijanje standarda i infrastrukture potrebnih za efikasnu primenu, konfigurisanje i upravljanje stonim računarima, radnim stanicama i prenosivim računarima. HP blisko sarađuje sa vodećim dobavljačima softverskih rešenja za upravljanje u cilju obezbeđivanja kompatibilnosti između karakteristike Intelligent Manageability i tih proizvoda. Karakteristika Intelligent Manageability je važan aspekat naše potpune posvećenosti obezbeđivanju rešenja za razvijanje računarskog sistema, koja vam pomažu tokom četiri faze korišćenja stonih računara – planiranju, uvođenju u rad, upravljanju i tranzicijama.

Najvažnije mogućnosti i karakteristike za upravljanje stonim računarima su:

- Početna konfiguracija i uvođenje u rad
- Daljinska instalacija sistema
- Ažuriranje softvera i upravljanje
- ROM fleš
- Praćenje i sigurnost imovine
- Obaveštenja o greškama i vraćanje



Podrška za određene karakteristike opisane u ovom vodiču može da varira u zavisnosti od modela ili verzije softvera.

# Početna konfiguracija i primena

Računar dobijate sa unapred instaliranom softverskom slikom sistema. Nakon kratkog procesa "raspakovanja" softvera, računar je spreman za upotrebu.

Možda ćete želeti da unapred instaliranu softversku sliku zamenite prilagođenim skupom sistemskog i aplikativnog softvera. Postoji nekoliko metoda za primenu prilagođene softverske slike. Oni uključuju:

- Instalaciju dodatnih softverskih aplikacija nakon raspakovanja unapred instalirane softverske slike.
- Korišćenje alatki za uvođenje softvera u rad na primer rešenja Altiris Deployment Solution<sup>TM</sup> za zamenu unapred instaliranog softvera prilagođenom softverskom slikom.
- Korišćenje procesa kloniranja diska za kopiranje sadržaja sa jednog čvrstog diska na drugi.

Najbolji metod primene zavisi od vašeg informatičkog okruženja i procesa. Odeljak PC Deployment na Internet lokaciji (http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/us/en/solutions.html) pruža informacije koje će vam pomoći da izaberete najbolji metod za primenu.

*Restore Plus!* CD, osnovno konfigurisanje ROM-a i ACPI hardver omogućavaju dalju pomoć u vraćanju sistemskog softvera, upravljanju konfiguracijom i rešavanju problema, kao i upravljanju napajanjem.

# Daljinska instalacija sistema

Daljinska instalacija sistema vam omogućava da pokretanjem opcije Preboot Execution Environment (PXE) pokrenete i konfigurišete sistem koristeći softver i informacije o konfigurisanju smeštene na mrežnom serveru. Karakteristika za daljinsku instalaciju sistema obično se koristi za podešavanje sistema i kao alatka za konfigurisanje, a može da se koristi i za izvršavanje sledećih zadataka:

- Formatiranje čvrstog diska
- Primena softverske slike na jedan ili više novih računara
- Daljinsko ažuriranje sistemskog BIOS-a u fleš ROM-u ("Daljinsko brisanje ROM-a" na strani 7)
- Konfigurisanje postavki za sistem BIOS

Za početak daljinske instalacije sistema, pritisnite **F12** kada se pojavi poruka "F12 = Network Service Boot" u donjem desnom uglu ekrana sa HP logotipom. Pratite uputstva na ekranu da biste nastavili proces. Podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema je postavka konfiguracije BIOS-a, koja može da se promeni tako da sistem uvek pokušava da se pokrene uz pomoć opcije PXE.

HP i Altiris su se udružili da bi stvorili alatke koje olakšavaju i ubrzavaju primenu računara i upravljanje njima, smanjujući troškove održavanja i čineći HP računare klijent računarima kojima se najlakše upravlja u okruženju preduzeća.

# Ažuriranje softvera i upravljanje

HP pruža nekoliko alatki za upravljanje i ažuriranje softvera na stonim računarima i radnim stanicama—HP Client Manager Software, Altiris Client Management Solutions, System Software Manager; Proactive Change Notification i Subscriber's Choice.

# **HP Client Manager Software**

HP Client Manager Software (HP CMS) pomaže korisnicima HP-a u upravljanju hardverskim aspektima njihovih klijent računara pomoću karakteristika koje uključuju:

- Detaljni pregled hardverskog inventara za upravljanje inventarom
- Provera stanja računara praćenjem i dijagnosticiranjem
- Proaktivna obaveštenja o promenama u hardverskom okruženju
- Izveštaje sa pristupom putem Interneta o detaljima kritičnim za posao, kao što su mašine sa upozorenjima o toploti, upozorenja o memoriji i drugo
- Daljinsko ažuriranje sistemskog softvera, na primer upravljačkih programa i ROM BIOS-a
- Daljinska promena redosleda uređaja za pokretanje sistema

Za više informacija o alatki HP Client Manager, posetite http://h18000.www1.hp.com/im/client\_mgr.html.

# **Altiris Client Management Solutions**

HP i Altiris su se udružili da bi omogućili obimna, čvrsto integrisana rešenja za upravljanje sistemima u cilju smanjivanja troškova održavanja HP klijent računara. HP Client Manager Software je osnova za obimniji softver Altiris Client Management Solutions, koji obuhvata:

- Inventar i upravljanje inventarom
  - ☐ Usklađenost sa softverskim licencama
  - ☐ Praćenje računara i izveštavanje
  - ☐ Ugovor o zakupu, kojim se rešava praćenje imovine

| Uv  | ođenje u rad i migraciju  |
|-----|---|
|     | Migraciju na Microsoft Windows XP Professional ili Home Edition |
|     | Uvođenje sistema u rad  |
|     | Migraciju ličnosti  |
| Por | moć i rešavanje problema  |
|     | Upravljanje kartama za dobijanje pomoći                         |
|     | Daljinsko otklanjanje poteškoća                                 |
|     | Daljinsko rešavanje problema                                    |
|     | Vraćanje klijenta iz stanja katastrofe                          |
| Up  | ravljanje softverom i radom                                     |
|     | Kontinuirano upravljanje stonim računarom                       |
|     | Uvođenje HP sistemskog softvera u rad                           |
|     | Samoizlečenje aplikacija  |
|     |   |

Za više informacija i detalja o tome kako da preuzmete potpuno funkcionalnu 30-dnevnu evaluacijsku verziju Altiris rešenja, posetite http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html#deploy.

Na određenim stonim i prenosivim modelima, agent za upravljanje Altiris je uključen kao deo fabrički učitane slike. Ovaj agent omogućava komunikaciju sa rešenjem Altiris Development Solution koje može da se koristi za uvođenje u rad potpuno novog hardvera ili migraciju ličnosti u novi operativni sistem korišćenjem jednostavnih čarobnjaka. Altiris rešenja omogućavaju jednostavnu distribuciju softvera. Kada se koriste u konjukciji sa alatkom System Software Manager ili HP Client Manager Software, administratori mogu takođe da ažuriraju ROM BIOS i upravljačke programe sa centralne konzole.

Za dodatne informacije, posetite http://h18000.www1.hp.com/im/index.html.

# System Software Manager

System Software Manager (SSM) je pomoćni program koji vam omogućava da simultano na više sistema ažurirate softver na sistemskom nivou. Kada se izvršava na sistemu računara klijenta, SSM otkriva verzije hardvera i softvera, a zatim ažurira odgovarajući softver iz centralnog spremišta, takođe poznatog pod nazivom spremište datoteka. Verzije upravljačkih programa koje SSM podržava označene su posebnom ikonom na Internet lokaciji za preuzimanje upravljačkih programa i na CD-u za softversku podršku. Za preuzimanje pomoćnog programa ili za dobijanje više informacija o SSM-u, posetite http://www.hp.com/go/ssm.

# **Proactive Change Notification**

Program Proactive Change Notification koristi Internet lokaciju Subscriber's Choice u cilju da proaktivno i automatski:

- Salje Proactive Change Notification (PCN) e-poruke, obaveštavajući vas o promenama hardvera i softvera za većinu komercijalnih računara i servera, do 60 dana unapred.
- Šalje e-poruke koje sadrže biltene, savete i beleške za korisnike, biltene o sigurnosti i upozorenja o upravljačkim programima za većinu komercijalnih računara i servera.

Vi stvarate sopstveni profil da biste omogućili dobijanje samo onih informacija koje su bitne za određeno IT okruženje. Da biste naučili više o programu Proactive Change Notification i stvorili korisnički profil, posetite http://h30046.www3.hp.com/subhub.php?jumpid=go/pcn.

#### Subscriber's Choice

Subscriber's Choice je HP usluga za klijente. Na osnovu profila koji ste kreirali, HP će vam slati obaveštenja o proizvodima koje imate, važne članke i/ili upozorenja/obaveštenja o upravljačkim programima i podršci. Subscriber's Choice Driver and Support Alerts/Notifications će vam dostavljati e-poruke u kojima će vas obaveštavati da su informacije za koje ste se pretplatili u vašem profilu dostupne za pregled i preuzimanje. Da biste naučili više o programu Subscriber's Choice i kreirali korisnički profil, posetite http://h30046.www3.hp.com/subhub.php.

# Brisanje ROM-a

Računar dobijate sa fleš ROM-om (memorijom samo za čitanje) koja može da se programira. Postavljanjem lozinke za konfigurisanje u uslužnom programu Computer Setup (F10), možete da zaštitite ROM od nenamernog ažuriranja i upisivanja preko postojećeg sadržaja. Ovo je važno zbog osiguravanja radnog integriteta računara. Ako budete morali ili želeli da nadogradite ROM, možete da:

- naručite ROMPaq HP disketu za nadogradnju.
- preuzmete najnovije ROMPaq slike sa HP stranice za upravljačke programe i podršku, http://www.hp.com/support/files.



**OPREZ:** Za maksimalnu zaštitu ROM-a, proverite da li ste postavili lozinku za konfigurisanje. Lozinka za konfigurisanje sprečava neovlašćenu nadogradnju ROM-a. System Software Manager omogućava administratoru da simultano podesi lozinku za konfigurisanje na jednom ili više računara. Za dodatne informacije, posetite http://www.hp.com/go/ssm.

# Daljinsko brisanje ROM-a

Daljinsko brisanje ROM-a omogućava administratoru sistema da bezbedno daljinski nadogradi ROM na HP računarima direktno sa centralizovane upravljačke konzole na mreži. Omogućavanje administratoru sistema da ovaj zadatak obavi daljinski, na više računara ili personalnih računara, rezultira doslednom primenom i većom kontrolom nad HP PC ROM slikama na mreži. Takođe rezultira većom produktivnošću i nižim troškovima održavanja.



Za korišćenje daljinskog brisanja ROM-a računar mora da bude uključen ili aktiviran putem daljinskog buđenja.

Za dodatne informacije o daljinskom brisanju ROM-a, pogledajte HP Client Manager Software ili System Software Manager na http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html.

#### **HPQFlash**

Pomoćni program HPQFlash se koristi za ažuriranje ili vraćanje ROM-a na pojedinačne računare putem operativnog sistema Windows.

Za dodatne informacije o pomoćnom programu HPQFlash, posetite http://www.hp.com/support/files i unesite ime računara kada vam bude zatraženo.

# FailSafe ROM sa blokiranjem pokretanja

FailSafe ROM sa blokiranjem pokretanja omogućava oporavak sistema kada dođe do problema sa fleš ROM-om, na primer, pri gubitku napajanja tokom nadogradnje ROM-a. Blokiranje pokretanja je odeljak ROM-a zaštićen od brisanja koji, kada se sistem uključi, proverava da li ROM ima važeći sistemski sadržaj.

- Ako je sistemski ROM važeći, sistem se normalno pokreće.
- Ako sistemski ROM ne prođe proveru punovažnosti, FailSafe ROM sa blokiranjem pokretanja omogućava dovoljnu podršku za pokretanje sistema sa ROMPaq diskete, koja će programirati sistemski ROM važećom slikom.



Neki modeli podržavaju i vraćanje sa ROMPaq CD-a. ISO ROMPaq slike su uključene za izabrane modele u obliku ROM paketa koji mogu da se preuzimaju.

Kada blokiranje pokretanja otkrije nevažeći sistemski ROM, LED svetlo za napajanje svetli CRVENO 8 puta, jednom svake sekunde, nakon čega slede dve sekunde pauze. Računar će takođe 8 puta simultano zapištati. Na ekranu se pojavljuje poruka režima za blokiranje pokretanja (na nekim modelima).

Da biste povratili sistem iz režima za blokiranje pokretanja, izvršite sledeće korake:

- 1. Ako se u uređaju za diskete nalazi disketa ili se u optičkom uređaju nalazi CD, uklonite disketu ili CD i isključite napajanje.
- 2. Ubacite disketu ROMPaq u uređaj za diskete ili, ako je dozvoljeno kod vašeg računara, ROMPaq CD u uređaj za CD.

#### 3. Uključite računar.

Ako ne pronađete ROMPaq disketu ili ROMPaq CD, biće zatraženo da ubacite disketu ili CD i ponovo pokrenete sistem računara.

Ako je lozinka za konfigurisanje postavljena, svetla Caps Lock će se uključiti i biće zatraženo da unesete lozinku.

4. Unesite lozinku za konfigurisanje.

Ako se sistem uspešno pokrene sa diskete i uspešno reprogramira ROM, uključiće se tri svetla na tastaturi. Uspešno okončavanje procesa označava i serija pištanja.

- 5. Izvadite disketu ili CD i isključite napajanje.
- 6. Uključite napajanje i ponovo pokrenite sistem računara.

Sledeća tabela daje listu različitih kombinacija svetla na tastaturi koje koristi ROM sa blokiranjem pokretanja (ako računar ima tastaturu PS/2) i objašnjava značenje i radnju povezanu sa svakom kombinacijom.

# Kombinacija svetla na tastaturi koju koristi ROM sa blokiranjem pokretanja

| LED svetla<br>na tastaturi<br>u boji | Tastatura<br>Aktivnost<br>LED svetla                 | Stanje/poruka  |
|--------------------------------------|--|--|
| Zeleno                               | Uključeno  | Ako ROMPaq disketa ili ROMPaq<br>CD nisu ubačeni, neispravni su ili<br>uređaj nije spreman.                                    |
| Zeleno                               | Uključeno  | Unesite lozinku.   |
| Zeleno                               | Trepću u nizu,<br>jedno po jedno –<br>N, C, SL       | Tastatura je zaključana u mrežnom režimu.  |
| Zeleno                               | Uključeno  | Pokretanje blokiranja ROM fleša je<br>uspešno. Isključite, a zatim uključite<br>napajanje da biste ponovo pokrenuli<br>sistem. |
|                                      | na tastaturi<br>u boji<br>Zeleno<br>Zeleno<br>Zeleno | na tastaturi u boji Aktivnost LED svetla  Zeleno Uključeno  Zeleno Uključeno  Zeleno Trepću u nizu, jedno po jedno – N, C, SL  |

# Kopiranje konfiguracije

Sledeće procedure omogućavaju administratoru da lako kopira postavljenu konfiguraciju na drugi računar istog modela. To omogućava brže i doslednije konfigurisanje više računara.



Obe procedure zahtevaju uređaj za diskete ili podržani USB fleš uređaj, na primer HP Drive Key.

#### Kopiranje na jedan računar



**OPREZ:** Konfiguracija postavki je različita za različite modele. Ako računar sa koga se kopira i onaj na koji se kopira nisu isti model, može da dođe do oštećenja sistema datoteka. Na primer, konfiguraciju postavljenu na stonom računaru dc7100 Ultra-Slim nemojte da kopirate na dx6100 Slim Tower.

- Izaberite konfiguraciju za kopiranje. Isključite računar. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na Start > Shut Down > Shut Down.
- 2. Ako koristite USB fleš uređaj, sada ga prikopčajte.
- 3. Uključite računar.
- 4. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 5. Ako koristite disketu, sada je ubacite.
- 6. Kliknite na **File > Replicated Setup > Save to Removable Media**. Sledite uputstva sa ekrana da biste napravili konfiguracijsku disketu ili USB fleš uređaj.
- 7. Isključite računar koji želite da konfigurišete i ubacite disketu za konfigurisanje ili USB fleš uređaj.

- 8. Uključite računar koji želite da konfigurišete.
- 9. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.
- 10. Kliknite na **File > Replicated Setup > Restore from Removable Media** i sledite uputstva sa ekrana.
- 11. Kada se konfiguracija završi, ponovo pokrenite sistem računara.

#### Kopiranje na više računara



**OPREZ:** Konfiguracija postavki je različita za različite modele. Ako računar sa koga se kopira i onaj na koji se kopira nisu isti model, može da dođe do oštećenja sistema datoteka. Na primer, konfiguraciju postavljenu na stonom računaru dc7100 Ultra-Slim nemojte da kopirate na dx6100 Slim Tower.

Ovaj metod traži malo više vremena za pripremu diskete za konfigurisanje ili USB fleš uređaja, ali je kopiranje konfiguracije sa jednog računara na drugi mnogo brže.



Za ovu proceduru se zahteva disketa za pokretanje ili kreiranje USB fleš uređaja za pokretanje. Ako Windows XP nije dostupan za korišćenje da bi se kreirala disketa za pokretanje, umesto toga koristite metod za kopiranje na jedan računar (pogledajte "Kopiranje na jedan računar" na strani 10).

Kreirajte disketu za pokretanje ili USB fleš uređaj.
 Pogledajte "Podržani USB fleš uređaj" na strani 13, ili "Nepodržani USB fleš uređaj" na strani 16.



**OPREZ:** Ne mogu svi računari da se pokrenu pomoću USB fleš uređaja. Ako podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema u uslužnom programu Computer Setup (F10) daje listu USB uređaja pre čvrstog diska, računar može da se pokrene sa USB fleš uređaja. U protivnom, mora da se koristi disketa za pokretanje.

- Izaberite konfiguraciju za kopiranje. Isključite računar.
   Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na Start > Shut Down > Shut Down.
- 3. Ako koristite USB fleš uređaj, sada ga ukopčajte.
- 4. Uključite računar.
- Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster F10 sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite Enter da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 6. Ako koristite disketu, sada je ubacite.
- 7. Kliknite na **File > Replicated Setup > Save to Removable Media**. Sledite uputstva sa ekrana da biste napravili konfiguracijsku disketu ili USB fleš uređaj.
- 8. Preuzmite BIOS uslužni program za kopiranje konfiguracije (repset.exe) i kopirajte ga na konfiguracijsku disketu ili USB fleš uređaj. Za dobijanje ovog uslužnog programa, posetite <a href="http://welcome.hp.com/support/files">http://welcome.hp.com/support/files</a> i unesite oznaku modela računara.
- 9. Na konfiguracijskoj disketi ili USB fleš uređaju kreirajte autoexec.bat datoteku koja sadrži sledeće komande:

#### repset.exe

- 10. Isključite računar koji želite da konfigurišete. Ubacite konfiguracijsku disketu ili USB fleš uređaj i uključite računar. Uslužni program za konfigurisanje će se automatski pokrenuti.
- 11. Kada se konfiguracija završi, ponovo pokrenite sistem računara.

#### Kreiranje uređaja za pokretanje

#### Podržani USB fleš uređaj

Podržani uređaji, na primer HP Drive Key ili DiskOnKey, imaju unapred instaliranu sliku da bi se proces njihovog pretvaranja u uređaje za pokretanje pojednostavio. Ako USB fleš uređaj koji se koristi nema ovu sliku, koristite proceduru koja će kasnije biti opisana u ovom odeljku (pogledajte "Nepodržani USB fleš uređaj" na strani 16).



**OPREZ:** Ne mogu svi računari da se pokrenu pomoću USB fleš uređaja. Ako podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema u uslužnom programu Computer Setup (F10) daje listu USB uređaja pre čvrstog diska, računar može da se pokrene sa USB fleš uređaja. U protivnom, mora da se koristi disketa za pokretanje.

Za kreiranje USB fleš uređaja za pokretanje, morate da imate:

- Jedan od sledećih sistema:
  - ☐ HP Compaq poslovni stoni računar serije dc7100
  - ☐ HP Compaq poslovni stoni računar serije dx6100
  - ☐ HP Compaq poslovni stoni računar serije d530 Ultra-Slim stoni računar, Small Form Factor ili Convertible Minitower
  - ☐ Compaq Evo D510 Ultra-slim stoni računar
  - ☐ Compaq Evo D510 Convertible Minitower/Small Form Factor

U zavisnosti od pojedinačnog BIOS-a, budući sistemi mogu da podržavaju i pokretanje sa USB fleš uređaja.



**OPREZ:** Ako koristite računar koji se ne nalazi na gore pomenutoj listi, proverite da li se u podrazumevanom redosledu uređaja za pokretanje sistema u uslužnom programu Computer Setup (F10) USB uređaj nalazi pre čvrstog diska.

|    | Jed        | an od sledećih modula za čuvanje:   |
|----|------------|---|
|    |            | HP Drive Key od 16 MB   |
|    |            | HP Drive Key od 32 MB   |
|    |            | DiskOnKey od 32 MB  |
|    |            | HP Drive Key od 64 MB   |
|    |            | DiskOnKey od 64 MB  |
|    |            | HP Drive Key od 128 MB  |
|    |            | DiskOnKey od 128 MB   |
|    |            | HP Drive Key od 256 MB  |
|    |            | DiskOnKey od 256 MB   |
|    | pro<br>FO  | OS disketu za pokretanje sistema sa FDISK-om i SYS gramima. Ako SYS nije dostupan, može da se koristi RMAT, ali sve postojeće datoteke USB fleš uređaja će zgubiti.   |
| 1. | Isk        | ljučite računar.  |
| 2. | i uk       | opčajte USB fleš uređaj na jedan of USB portova računara donite sve ostale USB uređaje za čuvanje, osim USB uređaja diskete.  |
| 3. | FD         | acite DOS disketu za pokretanje sistema sa programom<br>ISK.COM ili SYS.COM ili FORMAT.COM u uređaj za<br>kete i uključite računar da bi pokrenuo DOS disketu.  |
| 4. | i pr       | crenite FDISK sa odzivnika A:\ tako što ćete ukucati <b>FDISK</b> itisnuti Enter. Ako to bude zatraženo, kliknite na <b>Yes</b> ( <b>Y</b> ) da te omogućili podršku za velike diskove.   |
| 5. | ure<br>ure | esite Choice [5] da bi se prikazali uređaji sistema. USB fles<br>đaj će biti uređaj čija veličina odgovara veličini jednog od<br>đaja sa liste. To će obično biti poslednji uređaj na listi. Obratite<br>inju na slovo kojim je uređaj označen. |
|    |            |   |

Slovo za USB fleš uređaj: \_\_\_\_\_



**OPREZ:** Ako uređaj ne odgovara USB fleš uređaju, nemojte da nastavljate proceduru. Može da dođe do gubitka podataka. Proverite sve USB portove i potražite dodatne uređaje za čuvanje. Ako ih pronađete, uklonite ih, ponovo pokrenite sistem računara i nastavite od koraka 4. Ako ne pronađete nijedan, sistem ili ne podržava USB fleš uređaj ili je USB fleš uređaj neispravan. NEMOJTE dalje da pokušavate da od USB fleš uređaja napravite uređaj za pokretanje sistema.

- 6. Napustite FDISK pritiskom na taster **Esc** za vraćanje u odzivnik A:\.
- 7. Ako DOS disketa za pokretanje sistema sadrži SYS.COM, izvršite korak 8. U protivnom, izvršite korak 9.
- 8. U odzivniku A:\ unesite **SYS x:** gde x predstavlja dole zabeleženo slovo uređaja.



**OPREZ:** Proverite da li ste uneli ispravno slovo uređaja za USB fleš uređaj.

Nakon premeštanja sistemskih datoteka, SYS će se vratiti u odzivnik A:\. Izvršite korak 13.

- 9. Iskopirajte sve datoteke koje želite da sačuvate sa USB fleš uređaja u privremeni direktorijum ili na drugi uređaj (na primer, na unutrašnji čvrsti disk sistema).
- 10. U odzivniku A:\ unesite **FORMAT /S X:** gde X predstavlja ranije zabeleženo slovo uređaja.



**OPREZ:** Proverite da li ste uneli ispravno slovo uređaja za USB fleš uređaj.

FORMAT će prikazati jedno ili više upozorenja i svaki put će vas upitati da li želite da nastavite. Unesite **Y** svaki put. FORMAT će formatirati USB fleš uređaj, dodati sistemske datoteke i zatražiti oznaku volumena.

- 11. Pritisnite **Enter** ako ne želite oznaku volumena ili unesite željenu oznaku volumena.
- 12. Iskopirajte sve datoteke koje ste sačuvali u koraku 9 nazad na vaš USB fleš uređaj.
- 13. Izvadite disketu i ponovo pokrenite sistem računara. Računar će pokrenuti USB fleš uređaj kao uređaj C.



Podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema se razlikuje od računara do računara i može da se promeni u uslužnom programu Computer Setup (F10).

Ako ste koristili DOS verziju iz sistema Windows 9x, možda će se nakratko pojaviti Windows logo ekran. Ako ne želite da se ovaj ekran pojavi, dodajte datoteku dužine nula po imenu LOGO.SYS u osnovni direktorijum USB fleš uređaja.

Vratite se na "Kopiranje na više računara" na strani 11.

#### Nepodržani USB fleš uređaj



**OPREZ:** Ne mogu svi računari da se pokrenu pomoću USB fleš uređaja. Ako podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema u uslužnom programu Computer Setup (F10) daje listu USB uređaja pre čvrstog diska, računar može da se pokrene sa USB fleš uređaja. U protivnom, mora da se koristi disketa za pokretanje.

Za kreiranje USB fleš uređaja za pokretanje, morate da imate:

- Jedan od sledećih sistema:
  - ☐ HP Compaq poslovni stoni računar serije dc7100
  - ☐ HP Compaq poslovni stoni računar serije dx6100
  - ☐ HP Compaq poslovni stoni računar serije d530 Ultra-Slim stoni računar, Small Form Factor ili Convertible Minitower
  - ☐ Compaq Evo D510 Ultra-slim stoni računar
  - ☐ Compaq Evo D510 Convertible Minitower/Small Form Factor

U zavisnosti od pojedinačnog BIOS-a, budući sistemi mogu da podržavaju i pokretanje sa USB fleš uređaja.



**OPREZ:** Ako koristite računar koji se ne nalazi na gore pomenutoj listi, proverite da li se u podrazumevanom redosledu uređaja za pokretanje sistema u uslužnom programu Computer Setup (F10) USB uređaj nalazi pre čvrstog diska.

- DOS disketa za pokretanje sistema sa programima FDISK i SYS. Ako SYS nije dostupan, može da se koristi FORMAT, ali sve postojeće datoteke USB fleš uređaja će se izgubiti.
  - 1. Ako se u računaru nalaze bilo kakve kartice koje imaju pričvršćene uređaje SCSI, ATA RAID ili SATA, isključite računar i izvucite kabl za napajanje.



**OPREZ:** Kabl za napajanje MORA da se izvuče.

- 2. Otvorite računar i uklonite PCI kartice.
- 3. Prikopčajte USB fleš uređaj na jedan of USB portova računara i uklonite sve ostale USB uređaje za čuvanje, osim USB uređaja za diskete. Vratite poklopac računara.
- 4. Prikopčajte kabl za napajanje i uključite računar.
- 5. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

6. Idite na **Advanced > PCI Devices** da biste onemogućili i PATA

|    | i SATA kartice. Kada onemogućite SATA karticu, obratite pažnju na IRQ kojem je kartica pridružena. Kasnije ćete morati da odvojite IRQ. Napustite konfigurisanje, potvrđivanjem promena. |
|----|--|
|    | SATA IRQ:  |
| 7. | Ubacite DOS disketu za pokretanje sistema sa programom FDISK.COM ili SYS.COM ili FORMAT.COM u uređaj za diskete i uključite računar da bi pokrenuo DOS disketu.                          |

8. Pokrenite FDISK i obrišite sve postojeće particije USB fleš uređaja. Kreirajte novu particiju i aktivirajte je. Napustite FDISK pritiskom na taster **Esc**.

- 9. Ako se sistem automatski ne pokrene kada ste napustili FDISK, pritisnite **Ctrl+Alt+Del** za pokretanje sa DOS diskete.
- U odzivniku A:\, ukucajte FORMAT C: /S i pritisnite Enter.
   Format će formatirati USB fleš uređaj, dodati datoteke sistema i zatražiti oznaku volumena.
- 11. Pritisnite **Enter** ako ne želite oznaku volumena ili unesite željenu oznaku volumena.
- 12. Isključite računar i izvucite kabl za napajanje. Otvorite računar i ponovo instalirajte sve PCI kartice koje ste prethodno uklonili. Vratite poklopac računara.
- 13. Prikopčajte kabl za napajanje, izvadite disketu i uključite računar.
- 14. Ĉim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.
- 15. Idite na**Advanced > PCI Devices** ponovo omogućite PATA i SATA kartice koje ste onemogućili u koraku 6. Stavite SATA karticu u originalni IRQ.
- 16. Sačuvajte promene i napustite aplikaciju. Računar će pokrenuti USB fleš uređaj kao uređaj C.



Podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema se razlikuje od računara do računara i može da se promeni u uslužnom programu Computer Setup (F10). Za uputstva pogledajte *Vodič za uslužni program Computer Setup* na *Documentation CD-u*.

Ako ste koristili DOS verziju iz sistema Windows 9x, možda će se nakratko pojaviti Windows logo ekran. Ako ne želite da se ovaj ekran pojavi, dodajte datoteku dužine nula po imenu LOGO.SYS u osnovni direktorijum USB fleš uređaja.

Vratite se na "Kopiranje na više računara" na strani 11.

# Dvonamensko dugme za napajanje

Sa omogućenim naprednim interfejsom za konfiguraciju i napajanje – Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) – prekidač za napajanje može da funkcioniše kao prekidač za uključivanje/isključivanje ili kao prekidač za stanje pripravnosti. Funkcija za stanje pripravnosti ne isključuje u potpunosti napajanje, ali dovodi računar u stanje pripravnosti sa smanjenom potrošnjom. To vam omogućava da brzo isključite računar bez zatvaranja aplikacija i da se brzo vratite u isto radno stanje bez gubitka podataka.

Za promenu konfiguracije dugmeta za napajanje, izvršite sledeće korake:

- 1. Levim tasterom miša kliknite na **Start Button**, zatim izaberite **Control Panel > Power Options**.
- U svojstvima Power Options Properties, izaberite karticu Advanced.
- 3. U odeljku Power Button izaberite Stand by.

Nakon konfigurisanja dugmeta za napajanje da funkcioniše kao dugme za stanje pripravnosti, pritisnite dugme za napajanje da biste doveli sistem u stanje smanjene potrošnje (stanje pripravnosti). Ponovo pritisnite dugme za brzo dovođenje sistema iz stanja pripravnosti u status potpunog napajanja. Za potpuni prekid napajanja računara, pritisnite i držite dugme za napajanje četiri sekunde.



**OPREZ:** Nemojte da koristite dugme za napajanje za isključivanje računara, osim ako sistem ne reaguje; isključivanje napajanja bez isključivanja operativnog sistema može da odvede do oštećenja ili gubitka podataka sa čvrstog diska.

### World Wide Web lokacija

HP inženjeri strogo testiraju i otklanjaju greške na softveru koji su razvili HP i drugi proizvođači te razvijaju softver za podršku za različite operativne sisteme kako bi omogućili bolje performanse, kompatibilnost i pouzdanost HP računara.

Kada prelazite na nove ili prerađene operativne sisteme, važno je da primenite softversku podršku dizajniranu za taj operativni sistem. Ako nameravate da pokrenete verziju sistema Microsoft Windows koja se razlikuje od verzije koju ste dobili sa računarom, morate da instalirate odgovarajuće upravljačke i uslužne programe da biste obezbedili podršku svim funkcijama i ispravno funkcionisanje.

HP je olakšao zadatke lociranja, pristupa, procene i instalacije najnovije softverske podrške. Softver možete da preuzmete sa http://www.hp.com/support.

Internet lokacija sadrži najnovije upravljačke programe, uslužne programe i slike fleš ROM-a potrebne za pokretanje najnovijih operativnih sistema Microsoft Windows na HP računaru.

# Pomoćni elementi i partneri

HP rešenja za upravljanje su integrisana sa ostalim aplikacijama za upravljanje sistemima i zasnivaju se na industrijskim standardima, kao što su:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM)
- Windows Management Interface (WMI)
- tehnologija Wake on LAN
- ACPI
- SMBIOS
- podrška za Pre-boot Execution (PXE)

# Praćenje imovine i sigurnost

Funkcije praćenja imovine inkorporisane u računar omogućavaju praćenje podataka o glavnoj imovini putem aplikacija HP Systems Insight Manager, HP Client Manager ili drugih aplikacija za upravljanje sistemom. Glatka i automatizovana integracija funkcija za praćenje i ovih proizvoda omogućava vam izbor alatke za upravljanje koja najbolje odgovara okruženju i korišćenje investicije u postojeće alatke.

HP nudi i nekoliko rešenja za kontrolu pristupa dragocenim komponentama i informacijama. Ukoliko je instalirana, opcija ProtectTools Embedded Security, sprečava neovlašćeni pristup podacima, proverava integritet sistema i vrši potvrdu korisnika koji pokušavaju da pristupe sistemu. (Pogledajte priručnik Getting Started, HP ProtectTools Embedded Security Manager na Documentation CD-u za dodatne informacije.) Funkcije za sigurnost, na primer ProtectTools, senzor Smart Cover i brava Smart Cover, dostupne na određenim modelima, pomažu vam u sprečavanju neovlašćenog pristupa unutrašnjim komponentama personalnog računara. Onemogućavanjem paralelnih, serijskih ili USB portova ili onemogućavanjem pokretanja sistema sa prenosivih medija, možete da zaštitite dragocenu imovinu koja sadrži podatke. Upozorenja o promeni memorije i senzora Smart Cover mogu automatski da se proslede u aplikacije sistema za upravljanje i da dostave proaktivna obaveštenja o zadiranju u unutrašnje komponente računara.



Alatke ProtectTools, senzor Smart Cover i brava Smart Cover su dostupni kao opcije na određenim sistemima.

Koristite sledeće uslužne programe da biste upravljali sigurnosnim postavkama na HP računaru:

- Lokalno, korišćenjem uslužnog programa Computer Setup. Pogledajte *Vodič za uslužni program Computer Setup (F10)* na *Documentation CD-u* koji dobijate sa računarom, radi dodatnih informacija i uputstava za korišćenje uslužnog programa Computer Setup.
- Daljinski, korišćenjem aplikacija HP Client Manager Software ili System Software Manager. Ovaj softver omogućava zaštitu, doslednu primenu i kontrolu sigurnosnih postavki putem jednostavnog programa sa komandnom linijom.

Sledeći odeljci i tabela se odnose na lokalno upravljanje sigurnosnim postavkama računara pomoću uslužnog programa Computer Setup (F10).

### Pregled sigurnosnih funkcija

| Opcija   | Opis  |
|--|---|
| Setup Password<br>(Lozinka za konfigurisanje)  | Omogućava vam da podesite i omogućite lozinku<br>za konfigurisanje (administratorsku lozinku).  |
|  | Ako je lozinka za konfigurisanje podešena, ta lozinka će biti potrebna za promenu opcija programa Computer Setup, fleš ROM-a i određenih "Plug and Play" postavki pod operativnim sistemom Windows. |
|  | Pogledajte <i>Vodič za rešavanje problema</i> na <i>Documentation CD-u</i> za dodatne informacije.  |
| Power-On Password<br>(Lozinka za pokretanje sistema)                                     | Omogućava vam da podesite i omogućite<br>lozinku za pokretanje sistema.   |
|  | Pogledajte <i>Vodič za rešavanje problema</i> na <i>Documentation CD-u</i> za dodatne informacije.  |
| Password Options<br>(Opcije za lozinku)  | Omogućava vam da odredite da li se lozinka traži za pokretanje iz zagrejanog stanja ( <b>CTRL+ALT+DEL</b> ).  |
| (Ovaj izbor će se pojaviti samo<br>ako je lozinka za pokretanje<br>sistema postavljena.) | Pogledajte Vodič za upravljanje stonim računarom<br>na Documentation CD-u za dodatne informacije.   |
| Pre-Boot Authorization<br>(Provera ovlašćenja<br>pre pokretanja)                         | Dopušta vam da omogućite/onemogućite korišćenje<br>Smart kartice umesto lozinke za pokretanje sistema.  |
| Za dodatne informacije o uslužr  | nom programu Computer Setup, pogledajte <i>Vodič za uslužni progran</i>   |



La aoaatne intormacije o uslužnom programu Computer Setup, pogledajte Computer Setup (F10) na Documentation CD-u.

Podrška za sigurnosne funkcije može da varira u zavisnosti od specifične konfiguracije računara.

| Opcija  | Opis   |
|---|--|
| Smart Cover   | Omogućava vam da:  |
|   | <ul> <li>Omogućite/onemogućite bravu Cover Lock.</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>Omogućite/onemogućite senzor Cover Removal.</li> </ul>  |
|   | Notify User upozorava korisnika da je senzor otkrio da je poklopac skinut. Setup Password zahteva da se za pokretanje računara unese lozinka za konfigurisanje, ukoliko je senzor otkrio da je poklopac skinut.  |
|   | Ova funkcija je podržana samo na izabranim modelima.<br>Pogledajte <i>Vodič za upravljanje stonim računarom</i> na<br><i>Documentation CD-u</i> za dodatne informacije.  |
| Embedded Security   | Omogućava vam da:  |
| (Ugrađena sigurnost)  | <ul> <li>Omogućite/onemogućite uređaj za ugrađenu sigurnost.</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>Promenite fabrička podešavanja na uređaju.</li> </ul>   |
|   | Ova funkcija je podržana samo na izabranim modelima.<br>Pogledajte Vodič <i>HP ProtectTools Embedded Security,</i><br>na <i>Documentation</i> CD-u za dodatne informacije.   |
| Device Security<br>(Sigurnost za uređaje)                     | Omogućava/onemogućava serijske portove, paralelne<br>portove, prednje USB portove, audio sistem, mrežne kartice<br>(neke modele), MultiBay uređaje (neke modele) i SCSI<br>kontrolere (neke modele).   |
| Network Service Boot<br>(Pokretanje pomoću<br>mrežnih usluga) | Omogućava/onemogućava sposobnost računara da se<br>pokrene iz operativnog sistema instaliranog na mrežnom<br>serveru. (Funkcija dostupna samo kod modela sa mrežnom<br>karticom; mrežna kartica mora da se nalazi na PCI sabirnici<br>ili da bude ugrađena na matičnoj ploči.) |
| Computer Setup (F10) na l                                     | služnom programu Computer Setup, pogledajte <i>Vodič za uslužni program</i><br>Documentation CD-u.<br>cije može da varira u zavisnosti od specifične konfiguracije računara.   |

# Pregled sigurnosnih funkcija (Nastavljeno)

| Opcija  | Opis   |
|---|--|
| System IDs  | Omogućava vam da podesite:   |
| (Identifikacioni brojevi sistema)                             | <ul> <li>Inventarsku oznaku (18-bajtni identifikator) i oznaku<br/>vlasništva (80-bajtni identifikator koji se prikazuje na<br/>displeju tokom POST-a).</li> </ul>   |
|   | Pogledajte Vodič za upravljanje stonim računarom na Documentation CD-u za dodatne informacije.   |
|   | <ul> <li>Serijski broj kućišta ili broj Universal Unique Identifier<br/>(UUID). UUID može da se ažurira samo ako je aktuelni<br/>broj kućišta nevažeći. (Ovi identifikacioni brojevi su<br/>obično fabrički postavljeni i koriste se za jedinstvenu<br/>identifikaciju sistema.)</li> </ul>  |
|   | Lokalna podešavanja za tastaturu (na primer, engleski ili<br>nemački) za unos identifikacionog broja sistema.  |
| DriveLock<br>(Zaključavanje uređaja)                          | Omogućava vam dodeljivanje ili menjanje glavne ili korisničke lozinke za MultiBay čvrste diskove (nije podržano na SCSI čvrstim diskovima). Kada se ova funkcija omogući, korisnik dobija zahtev da obezbedi jednu od lozinki sistemo za zaključavanje tokom POST-a. Ako se nijedna od njih ne unese pravilno, biće onemogućen pristup čvrstom disku sve dok se jedna od lozinki pravilno ne upiše tokom naknadnih pokretanja sistema iz hladnog stanja. |
|   | Ovaj izbor će se pojaviti samo kada je na sistem<br>pričvršćen najmanje jedan MultyBay uređaj koji<br>podržava DriveLock funkcije.   |
|   | Pogledajte Vodič za upravljanje stonim računarom na Documentation CD-u za dodatne informacije.   |
| Za dodatne informacije o usluž<br>Computer Setup (F10) na Doc | nom programu Computer Setup, pogledajte Vodič za uslužni program umentation CD-u.  |
|   | može da varira u zavisnosti od specifične konfiguracije računara.  |

#### Pregled sigurnosnih funkcija (Nastavljeno)

#### Opcija **Opis**

Master Boot Record Security (Zaštita glavnog zapisa za pokretanje sistema)

Dopušta vam da omogućite ili onemogućite zaštitu zapisa Master Boot Record (MBR).

Kada je opcija omogućena, BIOS odbija sve zahteve za upisivanje u MBR diska s kojeg je sistem pokrenut. Svaki put kada se računar uključi ili pokrene, BIOS poredi MBR tekućeg diska za pokretanje sa prethodno sačuvanim MBR-om. Ukoliko su registrovane promene, imate mogućnost da sačuvate MBR tekućeg diska za pokretanje, vratite prethodno sačuvani MBR ili onemogućite zaštitu MBR-a. Morate da znate lozinku za konfigurisanje, ako je postavljena.



Onemogućite zaštitu MBR-a pre nego što s namerom promenite formatiranje ili deljenje tekućeg diska za pokretanje. Nekoliko uslužnih programa za diskove (na primer FDISK i FORMAT) pokušava da ažurira MBR.

Ako je zaštita MBR-a omogućena, a pristup disku omogućen pomoću BIOS-a, zahtevi za upisivanje u MBR se odbijaju, tako da uslužni programi prijavljuju greške.

Ako je zaštita MBR-a omogućena, a pristup disku omogućen pomoću operativnog sistema, BIOS će opaziti sve promene u MBR-u tokom sledećeg pokretanja i prikazaće se poruka upozorenja koju kreira zaštita MBR-a.



Za dodatne informacije o uslužnom programu Computer Setup, pogledajte Vodič za uslužni program Computer Setup (F10) na Documentation CD-u.

Podrška za sigurnosne funkcije može da varira u zavisnosti od specifične konfiguracije računara.

| <b>Pregled</b> | sigurnosnih | funkcija | (Nastavljeno) |
|----------------|-------------|----------|---------------|
|----------------|-------------|----------|---------------|

| Opcija   | Opis  |
|--|---|
| Save Master Boot Record<br>(Čuvanje glavnog zapisa     | Čuva rezervnu kopiju zapisa Master Boot Record<br>sa tekućeg diska za pokretanje.   |
| za pokretanje sistema)                                 | Pojavljuje se samo ako je zaštita MBR-a omogućena.  |
| Restore Master Boot Record<br>(Vraćanje glavnog zapisa | Vraća rezervnu kopiju zapisa Master Boot Record<br>na tekući disk za pokretanje.  |
| za pokretanje sistema)                                 | Pojavljuje se samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:  • Zaštita MBR-a je omogućena.  |
|  | <ul> <li>Rezervna kopija MBR-a je prethodno sačuvana.</li> </ul>  |
|  | <ul> <li>Tekući disk za pokretanje je isti onaj disk sa<br/>kojeg je sačuvana rezervna kopija MBR-a.</li> </ul>   |
|  | OPREZ: Vraćanje prethodno sačuvanog MBR-a nakon što je uslužni program ili operativni sistem promenio MBR može da onemogući pristup podacima na disku. Vratite prethodno sačuvani MBR samo ukoliko ste sigurni da je MBR tekućeg diska za pokretanje oštećen ili zaražen virusom. |



Computer Setup (F10) na Documentation CD-u.

Podrška za sigurnosne funkcije može da varira u zavisnosti od specifične konfiguracije računara.

# Password Security (Lozinka za sigurnost)

Lozinka za pokretanje sistema sprečava neovlašćeno korišćenje računara time što zahteva unos lozinke za pristup aplikacijama ili podacima svaki put kada se računar uključi ili sistem ponovo pokrene. Lozinka za konfigurisanje sprečava neovlašćeni pristup uslužnom programu Computer Setup, a može da se koristi i za stavljanje lozinke za pokretanje sistema van snage. To znači da će vam, kad se zatraži lozinka za pokretanje sistema, a vi umesto nje unesete lozinku za konfigurisanje, biti omogućen pristup računaru.

Lozinka za konfigurisanje na mrežnom nivou može da se postavi za omogućavanje administratoru sistema da se prijavi na sve mrežne sisteme i da izvrši održavanje, a da ne mora da zna lozinku za pokretanje sistema, čak i ako je ona postavljena.

# Postavljanje lozinke za konfigurisanje korišćenjem uslužnog programa Computer Setup

Ako je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte Vodič *HP ProtectTools Embedded Security Manager* na *Documentation CD-u*. Postavljanje lozinke za konfigurisanje pomoću uslužnog programa Computer Setup sprečava ponovno konfigurisanje računara (korišćenjem uslužnog programa Computer Setup (F10)) sve dok se ne unese lozinka.

- 1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na **Start > Shut Down > Restart**.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 3. Izaberite **Security**, a zatim izaberite **Setup Password** i pratite uputstva na ekranu.
- 4. Pre nego što napustite aplikaciju, kliknite na **File > Save Changes i Exit**.

# Postavljanje lozinke za pokretanje sistema pomoću uslužnog programa Computer Setup

Postavljanje lozinke za pokretanje sistema pomoću uslužnog programa Computer Setup sprečava pristup računaru kada je napajanje uključeno, ukoliko se lozinka ne unese. Kada je lozinka zapokretanje sistema konfigurisana, uslužni program Computer Setup predstavlja opcije za lozinku (Password Options) u meniju Security. Opcije za lozinku uključuju i traženje lozinke pri pokretanju iz zagrejanog stanja. Kada se omogući traženje lozinke pri pokretanju iz zagrejanog stanja, lozinka mora da se unese i svaki put kada se računar ponovo pokrene.

- 1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na **Start > Shut Down > Restart**.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 3. Izaberite **Security**, a zatim izaberite **Power-On Password** i pratite uputstva na ekranu.
- 4. Pre nego što napustite aplikaciju, kliknite na **File > Save Changes i Exit**.

#### Unošenje lozinke za pokretanje sistema

Za unošenje lozinke za pokretanje sistema, izvršite sledeće korake:

- Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na Start > Shut Down > Restart the Computer.
- 2. Kada se pojavi glavna ikona na monitoru, otkucajte važeću lozinku, a zatim pritisnite **Enter**.



Pažljivo je otkucajte; iz sigurnosnih razloga znaci koje kucate se ne pojavljuju na ekranu.

Ako lozinku ne unesete ispravno, pojavljuje se slomljena glavna ikona. Pokušajte ponovo. Nakon tri neuspešna pokušaja, pre nego što nastavite, morate prvo da isključite računar, a zatim da ga ponovo uključite.

#### Unošenje lozinke za konfigurisanje

Ako je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič HP ProtectTools Embedded Security Manager* na *Documentation CD-u*.

Ako je lozinka za konfigurisanje postavljena na računar, biće zatraženo da je unesete svaki put kada pokrenete uslužni program Computer Setup.

- 1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na **Start > Shut Down > Restart**.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

3. Kada se pojavi glavna ikona na monitoru, otkucajte lozinku za konfigurisanje, a zatim pritisnite **Enter**.



Pažljivo je otkucajte; iz sigurnosnih razloga znaci koje kucate se ne pojavljuju na ekranu.

Ako lozinku ne unesete ispravno, pojavljuje se slomljena glavna ikona. Pokušajte ponovo. Nakon tri neuspešna pokušaja, pre nego što nastavite, morate prvo da isključite računar, a zatim da ga ponovo uključite.

#### Promena lozinke za pokretanje sistema ili lozinke za konfigurisanje

Ako je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič HP ProtectTools Embedded Security Manager* na *Documentation CD-u*.

- Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na Start > Shut Down > Restart the Computer.
- 2. Za promenu lozinke za pokretanje sistema, izvršite korak 3.

Za promenu lozinke za konfigurisanje, čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u uslužni program Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

3. Kada se pojavi glavna ikona, otkucajte tekuću lozinku, kosu crtu (/) ili drugi znak za razdvajanje, novu lozinku, pa ponovo kosu crtu (/) ili drugi znak za razdvajanje i tada se ponovo prikazuje nova lozinka: tekuća lozinka/nova lozinka/nova lozinka



Pažljivo je otkucajte; iz sigurnosnih razloga znaci koje kucate se ne pojavljuju na ekranu.

4. Pritisnite **Enter**.

Nova lozinka postaje važeća sledeći put kad uključite računar.



Pogledajte "Nacionalni znakovi za razdvajanje na tastaturi" na strani 32 za informacije o drugim znakovima za razdvajanje. Lozinka za pokretanje sistema i lozinka za konfigurisanje mogu da se promene i korišćenjem opcije Security u uslužnom programu Computer Setup.

### Brisanje lozinke za pokretanje sistema ili lozinke za konfigurisanje

Ako je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič HP ProtectTools Embedded Security Manager* na *Documentation CD-u*.

- Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na Start > Shut Down > Restart the Computer.
- 2. Za brisanje lozinke za pokretanje sistema, izvršite korak 3.

Za brisanje lozinke za konfigurisanje, čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u uslužni program Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 3. Kada se pojavi glavna ikona, otkucajte tekuću lozinku, a zatim kosu crtu (/) ili drugi znak za razdvajanje kao što je prikazano: **tekuća lozinka**/
- 4. Pritisnite Enter.



Pogledajte "Nacionalni znakovi za razdvajanje na tastaturi" za informacije o drugim znakovima za razdvajanje. Lozinka za pokretanje sistema i lozinka za konfigurisanje mogu da se promene i korišćenjem opcije Security u uslužnom programu Computer Setup.

#### Nacionalni znakovi za razdvajanje na tastaturi

Svaka tastatura je dizajnirana tako da odgovori zahtevima određenih država. Znakovi ili tasteri koje koristite za promenu ili brisanje lozinke zavise od tastature koju ste dobili uz računar.

#### Nacionalni znakovi za razdvajanje na tastaturi

| arapski                           | / | grčki          | - | poljski        | - |
|-----------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|
| belgijski                         | = | hebrejski      |   | portugalski    | - |
| BHCSY*                            | - | italijanski    | - | ruski          | / |
| brazilski                         | / | japanski       | / | slovački       | - |
| češki                             | - | kineski        | / | španski        | - |
| danski                            | - | korejski       | / | švajcarski     | - |
| engleski<br>(SAD)                 | / | latinoamerički | - | švedski/finski | / |
| engleski<br>(Velika<br>Britanija) | / | mađarski       | - | tajlandski     | / |
| francuski                         | ! | nemački        | - | tajvanski      | / |
| francuski<br>(Kanada)             | é | norveški       | - | turski         | • |

<sup>\*</sup> Za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju i Crnu Goru

#### Brisanje lozinki

Ako zaboravite lozinku, nećete imati pristup računaru. Pogledajte *Vodič za rešavanje problema* na *Documentation CD-u* za uputstva o brisanju lozinki.

Ako je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič HP ProtectTools Embedded Security Manager* na *Documentation CD-u*.

### DriveLock (Zaključavanje uređaja)

DriveLock je standardna funkcija za sigurnost koja sprečava neovlašćeni pristup podacima na MultiBay čvrstim diskovima. DriveLock je primenjen kao produžetak uslužnog programa Computer Setup. Dostupan je samo kada se registruju čvrsti diskovi sa DriveLock mogućnošću.

DriveLock je namenjen HP potrošačima kojima je najveća briga sigurnost podataka. Takvim potrošačima, cena čvrstog diska i gubitak sačuvanih podataka na njemu je nevažan u poređenju sa štetom do koje može da dođe zbog neovlašćenog pristupa njihovom sadržaju. U cilju uravnotežavanja ovog nivoa sigurnosti sa praktičnom potrebom rešenja problema zaboravljene lozinke, HP je implementirao sistem DriveLock koji primenjuje sigurnosnu šemu od dve lozinke. Predviđeno je da jednu lozinku postavi i koristi administrator sistema, dok drugu postavlja i koristi krajnji korisnik. Ne postoji nikakav pomoćni uređaj koji može da se koristi za otključavanje uređaja, ukoliko se obe lozinke izgube. Zato se DriveLock najsigurnije koristi ako se kopije podataka koji se nalaze na čvrstom disku naprave na korporativnom sistemu ili ako se napravi njihova obična rezervna kopija.

U slučaju da se izgube obe lozinke za sistem DriveLock, čvrsti disk postaje neupotrebljiv. Za korisnike koji se ne uklapaju u gore definisani profil potrošača, ovo može da bude neprihvatljiv rizik. Za korisnike koji se uklapaju u definisani profil potrošača, ovo je prihvatljiv rizik uzevši u obzir prirodu podataka koji se čuvaju na čvrstom disku.

### Korišćenje sistema DriveLock

Opcija DriveLock se nalazi u meniju Security u uslužnom programu Computer Setup. Korisnik ima mogućnost da podesi glavnu lozinku ili da omogući DriveLock. Korisnička lozinka mora da postoji da bi se omogućio DriveLock. Pošto početnu konfiguraciju sistema DriveLock sprovodi administrator sistema, prvo mora da se postavi glavna lozinka. HP podstiče administratore sistema da postave glavnu lozinku bez obzira na to da li nameravaju da omoguće ili onemoguće DriveLock. Ovo administratoru pruža mogućnost da u budućnosti promeni postavke za DriveLock. Kada se jednom postavi glavna lozinka, administrator sistema može da odluči da li će omogućiti DriveLock ili će on i dalje da bude onemogućen.

Ako postoji zaključani čvrsti disk, POST će zahtevati lozinku da bi se uređaj otključao. Ako je postavljena lozinka za pokretanje sistema i ako ona odgovara korisničkoj lozinci uređaja, POST neće tražiti od korisnika da ponovo unese lozinku. U protivnom, od korisnika će biti zatraženo da unese lozinku za DriveLock. Može da se koristi ili glavna ili korisnička lozinka. Korisnici će imati dva pokušaja za pravilno unošenje lozinke. Ako nijedan od dva pokušaja ne uspe, POST će nastaviti, ali će pristup uređaju biti onemogućen.

### Primene sistema DriveLock

Najpraktičnija upotreba sigurnosne funkcije sistema DriveLock je u korporativnom okruženju, gde administrator sistema omogućava korisnicima koji imaju MultiBay čvrste diskove da ih koriste na nekim računarima. Administrator sistema će preuzeti odgovornost za konfigurisanje MultiBay čvrstog diska, a to uključuje, između ostalog, i podešavanje glavne lozinke za DriveLock. U slučaju da korisnik zaboravi korisničku lozinku ili da drugi radnik dobije računar na korišćenje, glavna lozinka uvek može da se iskoristi za podešavanje korisničke lozinke i omogućavanje pristupa čvrstom disku.

HP preporučuje da korporativni administratori sistema koji izaberu da omoguće DriveLock, takođe postave korporativnu polisu za postavljanje i čuvanje glavnih lozinki. Ovo treba da se uradi da ne bi došlo do situacije da službenik namerno ili nenamerno postavi obe lozinke za DriveLock pre nego što napusti preduzeće. Ako bi do toga došlo, čvrsti disk bi postao neupotrebljiv i morao bi da se zameni. Isto tako, ako administratori sistema ne bi postavili glavnu lozinku, mogli bi da budu sprečeni u pristupu čvrstom disku i ne bi bili u mogućnosti da izvrše rutinsku proveru neovlašćenog softvera i druge funkcije kontrole i podrške inventara.

Za korisnike koji nemaju tako stroge zahteve, HP ne preporučuje aktiviranje sistema DriveLock. Korisnici koji spadaju u ovu kategoriju su korisnici personalnih računara ili oni koji uglavnom ne čuvaju osetljive podatke na svojim čvrstim diskovima. Za ove korisnike, potencijalni gubitak čvrstog diska do kog bi došlo ako bi zaboravili obe lozinke, bio bi značajniji od vrednosti podataka koje DriveLock treba da zaštiti. Pristup uslužnom programu Computer Setup i sistemu DriveLock može da se ograniči pomoću lozinke za konfigurisanje. Ako odrede lozinke za konfigurisanje i ne daju ih krajnjim korisnicima, administratori sistema su u mogućnosti da spreče korisnike u aktiviranju sistema DriveLock.

### **Senzor Smart Cover**

Senzor CoverRemoval, dostupan na određenim modelima, je kombinacija hardverske i softverske tehnologije koja vas upozorava o tome da li je skinut poklopac ili bočna tabla računara. Postoje tri nivoa zaštite, kao što je opisano u sledećoj tabeli.

#### Nivoi zaštite senzorom Smart Cover

| Nivo   | Postavka   | Opis   |
|--------|--|--|
| Nivo 0 | Onemogućen                                       | Senzor Smart Cover je onemogućen<br>(podrazumevana postavka).  |
| Nivo 1 | Notify User<br>(Obavesti korisnika)              | Kada se sistem računara ponovo pokrene,<br>na ekranu se prikazuje poruka koja označava<br>da je skinut poklopac ili bočna tabla računara.  |
| Nivo 2 | Setup password<br>(Lozinka za<br>konfigurisanje) | Kada se sistem računara ponovo pokrene,<br>na ekranu se prikazuje poruka koja označava<br>da je skinut poklopac ili bočna tabla računara.<br>Da biste nastavili, morate da unesete lozinku<br>za konfigurisanje. |



Ove postavke mogu da se promene korišćenjem uslužnog programa Computer Setup. Za dodatne informacije o uslužnom programu Computer Setup, pogledajte Vodič za uslužni program Computer Setup (F10) na Documentation CD-u.

### Postavljanje nivoa zaštite senzora Smart Cover

Da biste postavili nivo zaštite senzora Smart Cover, izvršite sledeće korake:

- 1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na **Start > Shut Down > Restart**.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 3. Izaberite **Security > Smart Cover > Cover Removal Sensor**, i izaberite željeni nivo zaštite.
- 4. Pre nego što napustite aplikaciju, kliknite na **File > Save Changes i Exit**.

### **Brava Smart Cover**

Brava Smart Cover je softverski kontrolisana brava poklopca na određenim modelima HP računara. Ova brava sprečava neovlašćeni pristup unutrašnjim komponentama. Računar se isporučuje sa bravom Smart Cover u otključanom položaju.



**OPREZ:** Za maksimalnu zaštitu pomoću brave poklopca, proverite da li ste postavili lozinku za konfigurisanje. Lozinka za konfigurisanje sprečava neovlašćeni pristup uslužnom programu Computer Setup.



Brava Smart Cover je dostupna kao opcija na izabranim modelima.

### Zaključavanje brave Smart Cover

Za aktiviranje i zaključavanje brave Smart Cover, izvršite sledeće korake:

- Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na Start > Shut Down > Restart.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 3. Izaberite Security > Smart Cover > Cover Lock > Lock opciju.
- 4. Pre nego što napustite aplikaciju, kliknite na **File > Save Changes i Exit**.

### Otključavanje brave Smart Cover

- 1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na **Start > Shut Down > Restart**.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 3. Izaberite Security > Smart Cover > Cover Lock > Unlock.
- Pre nego što napustite aplikaciju, kliknite na File > Save Changes i Exit.

### Korišćenje FailSafe ključa za Smart Cover

Ako omogućite bravu Smart Cover i ne možete da unesete lozinku da biste onemogućili zaključavanje, za skidanje poklopca računara biće vam potreban FailSafe ključ za Smart Cover. Ključ će vam biti potreban i u sledećim situacijama:

- prekid električnog napajanja
- neuspešno pokretanje
- kvar komponente računara (na primer, procesora ili jedinice za napajanje)
- zaboravili ste lozinku



**OPREZ:** FailSafe ključ za Smart Cover je specijalizovana alatka dostupna u HP-u. Pripremite se; naručite ovaj ključ od ovlašćenog prodavca ili dobavljača usluga pre nego što vam zatreba.

Za dobijanje ključa FailSafe, uradite sledeće:

- Stupite u vezu sa ovlašćenim HP prodavcem ili dobavljačem usluga.
- Pozovite odgovarajući broj koji se nalazi u garanciji.

Za dodatne informacije o korišćenju FailSafe ključa za Smart Cover, pogledajte *Referentni vodič za hardver* na *Documentation CD-u*.

# Master Boot Record Security (Zaštita glavnog zapisa za pokretanje sistema)

Glavni zapis za pokretanje sistema (Master Boot Record, MBR) sadrži informacije potrebne za uspešno pokretanje sistema sa diska i za pristup podacima koji se čuvaju na disku. Zaštita glavnog zapisa otkriva i prijavljuje nenamerne ili namerne promene MBR-a, na primer promene do kojih je došlo zbog virusa ili neispravnog korišćenja određenih uslužnih programa sa diska. Takođe vam omogućava da vratite "poslednju dobru verziju" MBR-a, ako se otkriju promene u MBR-u kada se sistem ponovo pokrene.

Za omogućavanje zaštite MBR-a, izvršite sledeće korake:

- 1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na **Start > Shut Down > Restart**.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 3. Izaberite Security > Master Boot Record Security > Enabled.
- 4. Izaberite **Security > Save Master Boot Record**.
- 5. Pre nego što napustite aplikaciju, kliknite na **File** > **Save Changes i Exit**.

Ako je sigurnost MBR omogućena, BIOS će sprečiti da dođe do bilo kakvih promena MBR-a tekućeg diska za pokretanje sistema u MS-DOS-u ili režimu Safe Mode sistema Windows.



Većina operativnih sistema kontroliše pristup MBR-u tekućeg diska za pokretanje sistema; BIOS ne može da spreči promene do kojih može da dođe dok radi operativni sistem.

Svaki put kada se računar uključi ili ponovo pokrene, BIOS poredi MBR tekućeg diska za pokretanje sa prethodno sačuvanim MBR-om. Ako se otkriju promene i ako ako je tekući disk za pokretanje isti disk na kojem je MBR prethodno sačuvan, prikazaće se sledeća poruka:

1999—Master Boot Record has changed.

Pritisnite bilo koji taster za pristupanje opciji Setup za konfigurisanje sigurnosti MBR-a.

Kad pristupite programu Computer Setup, morate da

- sačuvate MBR tekućeg diska za pokretanje sistema;
- vratite ranije sačuvanu verziju MBR-a; ili
- onemogućite funkciju zaštite MBR-a.

Morate da znate lozinku za konfigurisanje, ako je postavljena.

Ako se otkriju promene i ako tekući disk za pokretanje sistema **nije** isti disk sa kojeg je prethodno sačuvan MBR, prikazaće se sledeća poruka:

2000—Master Boot Record Hard Drive has changed.

Pritisnite bilo koji taster za pristupanje opciji Setup za konfigurisanje zaštite MBR-a.

Kad pristupite programu Computer Setup, morate da

- sačuvate MBR tekućeg diska za pokretanje sistema; ili
- onemogućite funkciju zaštite MBR-a.

Morate da znate lozinku za konfigurisanje, ako je postavljena.

Ako dođe do malo verovatnog oštećenja ranije sačuvanog MBR-a, prikazaće se sledeća poruka:

1998—Master Boot Record has been lost.

Pritisnite bilo koji taster za pristupanje opciji Setup za konfigurisanje zaštite MBR-a.

Kad pristupite programu Computer Setup, morate da

- sačuvate MBR tekućeg diska za pokretanje sistema; ili
- onemogućite funkciju zaštite MBR-a.

Morate da znate lozinku za konfigurisanje, ako je postavljena.

# Pre nego što podelite ill formatirate tekući disk za pokretanje

Proverite da li je zaštita MBR-a onemogućena pre nego što izvršite promenu u deljenju ili formatiranju diska za pokretanje. Neki uslužni programi za diskove, na primer FDISK i FORMAT, pokušavaju da ažuriraju MBR. Ako je zaštita MBR-a omogućena kada vršite promenu u deljenju i formatiranju diska, možda ćete dobiti poruku o grešci iz uslužnog programa za diskove ili upozorenje zaštite MBR-a sledeći put kada uključite računar ili ponovo pokrenete sistem. Za onemogućavanje zaštite MBR-a, izvršite sledeće korake:

- 1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Windows, kliknite na **Start > Shut Down > Restart**.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran, ukoliko je potrebno.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

Ako koristite PS/2 tastaturu, može da se pojavi poruka za grešku na tastaturi – nemojte da obraćate pažnju na nju.

- 3. Izaberite Security > Master Boot Record Security > Disabled.
- 4. Pre nego što napustite aplikaciju, kliknite na **File > Save Changes i Exit**.

# Priprema kabla za zaključavanje

Na stražnjoj tabli računara smešten je kabl za zaključavanje tako da računar može da bude fizički pričvršćen za radno područje.

Za ilustrovana uputstva, molimo vas da pogledate Referentni vodič za hardver na Documentation CD-u.

## Tehnologija identifikacije otisaka prstiju

HP tehnologija identifikacije otisaka prstiju eliminiše potrebu za unošenjem korisničkih lozinki, pooštrava mrežnu sigurnost, pojednostavljuje proces prijavljivanja i smanjuje troškove povezane sa upravljanjem korporativnom mrežom. Zbog pristupačne cene, nije više namenjena samo organizacijama sa visokim tehnološkim zahtevima i visokim stepenom bezbednosti.



Podrška za tehnologiju identifikacije otisaka prstiju varira u zavisnosti od modela.

Za dodatne informacije, posetite:

http://h18004.www1.hp.com/products/security/.

# Obaveštenje o greškama i vraćanje

Funkcije obaveštavanja o greškama i vraćanja kombinuju inovativnu hardversku i softversku tehnologiju za sprečavanje gubitka kritičnih podataka i skraćivanje neplaniranog praznog hoda.

Ako je računar povezan na mrežu kojom upravlja HP Client Manager, računar šalje obaveštenje o grešci u aplikacije za mrežno upravljanje. Sa softverom HP Client Manager, možete daljinski da planirate dijagnostiku za automatsko pokretanje na svim upravljanim računarima i da kreirate sažeti izveštaj neuspelih testova.

# Drive Protection System (Sistem za zaštitu uređaja)

Drive Protection System (DPS) je dijagnostička alatka ugrađena u čvrste diskove i instalirana na određenim HP računarima. DPS je dizajniran za pomoć u utvrđivanju problema koji mogu da dovedu do neopravdane zamene čvrstog diska.

Kada se HP računari proizvedu, svaki instalirani čvrsti disk se testira pomoću DPS-a i trajni zapis najvažnijih informacija ostaje upisan na disku. Svaki put kada se DPS pokrene, rezultati testa se upišu na čvrsti disk. Dobavljač usluga može da iskoristi ove informacije da bi se utvrdilo stanje koje je izazvalo pokretanje DPS softvera. Pogledajte *Vodič za rešavanje problema* na *Documentation CD-u* za uputstva o korišćenju DPS-a.

# Napajanje otporno na pražnjenja

Integrisano napajanje otporno na pražnjenja omogućava veću pouzdanost ako dođe do nepredviđenog naponskog udara. Ovo napajanje može da izdrži povećanje napona do 2000 volti, a da ne dođe do oštećenja sistema ili gubitka podataka.

### Senzor za temperaturu

Senzor za temperaturu je hardverska i softverska funkcija koja prati unutrašnju temperaturu računara. Ova funkcija prikazuje upozoravajuću poruku kada dođe do previsoke radne temperature, što vam daje vremena da preduzmete određene korake pre nego što dođe do oštećenja unutrašnjih komponenti ili gubitka podataka.

# Indeks

| A   | F  |
|---|--|
| alatke za kloniranje, softver 2           | FailSafe ključ za Smart Cover,           |
| alatke za primenu, softver 2              | naručivanje 38                           |
| Altiris 4                                 | FailSafe ROM sa blokiranjem pokretanja 8 |
| В   | formatiranje diska, važne informacije 41 |
| brava poklopca, pametna 36                | Н  |
| brava Smart Cover 36 - 38                 | HP Client Manager 4                      |
| otključavanje 37                          | HP Drive Key                             |
| zaključavanje 37                          | takođe pogledajte DiskOnKey              |
| brisanje lozinke 31, 32                   | za pokretanje 13 - 18                    |
| Č   | I  |
| čvrsti diskovi, dijagnostička alatka 43   | Internet adrese, Pogledajte na Internet  |
| D   | lokacijama                               |
| Daljinska instalacija sistema, pristup 3  | Internet lokacije                        |
| daljinska konfiguracija 3                 | Altiris 5                                |
| daljinsko brisanje ROM-a 7                | Brisanje ROM-a 7                         |
| deljenje diska, važne informacije 41      | HP Client Manager 4                      |
| dijagnostička alatka za čvrste diskove 43 | HPQFlash 8                               |
| disk za pokretanje, važne informacije 41  | kopiranje konfiguracije 12, 13           |
| disk, kloniranje 2                        | primena računara 2                       |
| DiskOnKey                                 | Proactive Change Notification 6          |
| takođe pogledajte HP Drive Key            | Remote ROM Flash 7                       |
| za pokretanje 13 - 18                     | ROMPaq slike 7                           |
| Drivelock 33 - 34                         | softverska podrška 20                    |
| dugme za napajanje                        | Subscriber's Choice 6                    |
| dvonamensko 19                            | System Software Manager (SSM) 6          |
| konfiguracija 19                          | tehnologija identifikacije               |
| dvonamensko dugme za napajanje 19         | otisaka prstiju 42                       |

| K                                     | 0  |
|---------------------------------------|--|
| ključ FailSafe                        | obaveštavanje o greškama 43                |
| naručivanje 38                        | obaveštenje o promenama 6                  |
| upozorenje 38                         | operativni sistemi, važne informacije o 20 |
| konfiguracija dugmeta za napajanje 19 | otključavanje brave Smart Cover 37         |
| konfigurisanje                        | otpornost na pražnjenja, napajanje 43      |
| kopiranje 10                          | P  |
| početno 2                             | PCN (Proactive Change Notification) 6      |
| kontrolisanje pristupa računaru 21    | početno konfigurisanje 2                   |
| L                                     | praćenje imovine 21                        |
| lozinka                               | Preboot Execution Environment (PXE) 3      |
| brisanje 31, 32                       | prethodno instalirana softverska slika 2   |
| konfigurisanje 27, 29                 | prilagođavanje softvera 2                  |
| promena 30                            | priprema kabla za zaključavanje 42         |
| sigurnost 27                          | pristup računaru, kontrolisanje 21         |
| za pokretanje sistema 28              | Proactive Change Notification (PCN) 6      |
| lozinka za konfigurisanje             | promena lozinke 30                         |
| brisanje 31                           | promena obaveštenja 6                      |
| podešavanje 27                        | promena operativnog sistema,               |
| promena 30                            | važne informacije 20                       |
| unošenje 29                           | PXE (Preboot Execution Environment) 3      |
| lozinka za pokretanje sistema         | R  |
| brisanje 31                           | ROM  |
| promena 30                            | daljinsko brisanje 7                       |
| unošenje 28                           | nadogradnja 7                              |
| M                                     | nevažeći 8                                 |
| Multibay sigurnost 33 - 34            | svetla na tastaturi, tabela 9              |
| N                                     | S  |
| nacionalni znakovi za razdvajanje     | Senzor Smart Cover                         |
| na tastaturi 32                       | postavka 36                                |
| nadogradnja ROM-a 7                   | senzor Smart Cover 35                      |
| napajanje, otporno na pražnjenja 43   | nivoi zaštite 35                           |
| naručivanje ključa FailSafe 38        | senzor za temperaturu 43                   |
| nevažeći sistemski ROM 8              | •  |

| sigurnost                                     | U   |
|---|---|
| brava Smart Cover 36 - 38                     | unošenje  |
| DriveLock 33 - 34                             | lozinka za konfigurisanje 29                          |
| funkcije, tabela 22                           | lozinka za pokretanje sistema 28                      |
| glavni zapis za pokretanje sistema 39 - 40    | unutrašnja temperatura računara 43                    |
| lozinka 27                                    | upozorenja  |
| MultiBay 33 - 34                              | ključ FailSafe 38                                     |
| postavke, konfigurisanje 21                   | zaštita pomoću brave poklopca 36                      |
| senzor Smart Cover 35                         | zaštita ROM-a 7                                       |
| softver                                       | uređaj za pokretanje                                  |
| ažuriranje više mašina 6                      | DiskOnKey 13 - 18                                     |
| daljinska instalacija sistema 3               | HP Drive Key 13 - 18                                  |
| daljinsko brisanje ROM-a 7                    | kreiranje 13 - 18                                     |
| Drive Protection System 43                    | USB fleš uređaj 13 - 18                               |
| FailSafe ROM sa blokiranjem                   | uređaj, zaštita 43                                    |
| pokretanja 8                                  | URL-ovi (Internet lokacije).                          |
| integrisanje 2                                | Pogledajte Internet lokacije                          |
| obaveštavanje o greškama i vraćanje 43        | USB fleš uređaj, za pokretanje 13 - 18                |
| praćenje imovine 21                           | Uslužni program Computer Setup 10                     |
| System Software Manager 6                     | V   |
| uslužni program Computer Setup 10             | vraćanje sistema 8                                    |
| vraćanje 2                                    | vraćanje, softver 2                                   |
| zaštita glavnog zapisa                        |   |
| za pokretanje sistema 39 - 40                 | Z   |
| SSM (System Software Manager) 6               | zaključavanje brave Smart Cover 37                    |
| svetla na tastaturi, ROM, tabela 9            | zaštita čvrstog diska 43                              |
| System Software Manager (SSM) 6               | zaštita glavnog zapisa                                |
| Т   | za pokretanje sistema 39 - 40                         |
| tehnologija identifikacije otisaka prstiju 42 | zaštita pomoću brave poklopca, upozorenja 36          |
|   | zaštita ROM-a, upozorenje 7                           |
|   | znakovi za razdvajanje na tastaturi,<br>nacionalni 32 |
|   | znakovi za razdvajanje, tabela 32                     |